



## Safemate Trigger 4 (Trygghetspakke 2)

Mobil trygghetsalarm fra Oslo kommune med alarmknapp og toveis tale

### Funksjoner

Safemate Trigger 4 er en bærbar trygghetsalarm for bruk utendørs.

Produktet har følgende kjennetegn:

- SOS-knapp (alarmknapp) - alarm utløses ved å holde alarmknappen inne minimum ett 1 sekund (standard). Du blir da koblet til Careiums alarmsentral.
- Toveis tale – Safemate-bærer og en mottaker kan snakke ved hjelp av høyttaler/mikrofon (telefoni).

### Lading

Enheden lades med bordlader.



Når Safemate er helt utladet tar det ca. 2-3 timer til å lades opp til 100% igjen.

Fulladet batteri varer i inntil 7 dager avhengig av dekningsforhold og valgte innstillinger.

Praktisk batterilevetid er ca. 2 døgn.

### Lampeindikasjoner

På venstre side er det to små LED-lamper med fargene grønn og rød.

-  Tilkoblet
-  Batterinivå

Korte doble grønne blink hvert 3. sekund betyr at enheten har kontakt med Safemate server. Enkle grønne blink betyr at enheten ikke har kontakt med server. Å skru enhet av og på kan løse dette problemet.

Rød lampe blinker langt blink hvert 5. sekund for å indikere lading pågår. Fast rødt lys betyr at Trigger 4 har fulladet batteri.

Utenfor lader vil lampen blinke kort hvert 3. sekund dersom batteriet er lavt.

Batterinivået kan observeres ved å trykke kort på en av knappene.

Antall røde, korte blink forteller da om batteriets status:

- Ett blink: <20% batteri
- To blink: <40% batteri
- Tre blink: <60% batteri
- Fire blink: <80% batteri
- Fem blink: <100% batteri

### **Skru av og på enhet** ⏻

Hold inn øvre sideknapp og samtidig hold inne SOS-knapp i tre sekunder for å skru av enheten.

Hold inn sideknapp tre sekunder for å skru enheten på.

### **Sprutsikker**

Alarmen er sprutsikker, men ikke vanntett. Det anbefales ikke å bruke alarmen i dusj eller i badekar.

### **Sporing i en nødsituasjon**

Alarmen har en funksjon for sporing som kan skrues på i en nødssituasjon. Dette kan for eksempel være hvor bruker utløser trygghetsalarmen, men ikke kan gjøre rede for seg selv eller hvor vedkommende er. Da vil operatøren av trygghetsalarmen slå på funksjonen for sporing av lokasjon slik at de kan bistå brukeren videre.

Det finnes enkelte steder uten mobildekning der hverken mobilen eller trygghetsalarmen vil fungere. Det kan derfor være lurt å fortelle noen hvor du planlegger å gå. Vær oppmerksom på at denne enheten må lades ofte.

### **Lurer du på noe?**

For spørsmål relatert til tjenesten, ta kontakt med Careium Norge AS på 23 32 67 00 eller [support.care.no@careium.no](mailto:support.care.no@careium.no).